HITACHI

MANUEL D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT

-SÉRIE YUTAMPO UNITÉ INTÉRIEURE

MODÈLES TAW-(190/270)RHC



Cooling & Heating



PMFR0544 rev.4 - 02/2023

10 FONCTIONNEMENT - CONTRÔLEUR D'UNITÉ

La durée nécessaire afin d'atteindre la température d'eau établie dépends de différents facteurs, tels que la température de l'approvisionnement en eau, la température interne du ballon ou la température de l'air extérieur.

10.1 DÉFINITION DES COMMUTATEURS



Le chauffe-eau électrique est automatiquement établi sur réchauffer au cas où la durée de chauffage de l'eau serait de plus de huit heures en raison de la basse température de l'eau et de l'air extérieur.

1 Écran LCD

2 Bouton OK

Permet de sélectionner les paramètres pour régler et confirmer les valeurs sélectionnées.

8 Flèches

Permettent de naviguer / se déplacer dans les différents menus et écrans.

Bouton Marche/Arrêt

- NO LIGHT : état OFF manuel
- ROUGE : état OFF en raison d'une alarme
- VERT : sur l'état
- JAUNE : Etat OFF en raison de la minuterie

6 Bouton menu

Permet d'afficher les différentes options de configuration du contrôleur.

6 Bouton retour

Permet de revenir sur l'écran précédent.

Bouton favori

Raccourci qui permet d'exécuter directement les actions favorites préétablies (programmateur, mode nuit ou ECS).

10.2 DESCRIPTION DES ICÔNES

10.2.1 Icônes communes

lcône	Nom	Valeurs	Explication
	<i>t</i>		ECS prête (Thermo-OFF).
	Etat de fonctionnement du chauffage de l'ECS		L'ECS est en cours de chauffage (Thermo-ON).
		OFF	Le fonctionnement du chauffage de l'ECS a été interrompu au moyen de la touche du contrôleur de l'unité ou du programmateur.
			Le fonctionnement du chauffage de l'ECS a atteint 0 < X < 70% de la température de sortie de l'eau sélectionnée.
_	Progrès du	Ē	Le fonctionnement du chauffage de l'ECS a atteint 70% \leq X < 80% de la température de sortie de l'eau sélectionnée.
	chauffage de l'ECS	Ŧ	Le fonctionnement du chauffage de l'ECS a atteint $80\% \le X \le 90\%$ de la température de sortie de l'eau sélectionnée.
		Ŧ	Le fonctionnement du chauffage de l'ECS a atteint ≥ 90% de la température de sortie de l'eau sélectionnée.
88	Température de consigne	Valeur	Température de consigne du fonctionnement du chauffage de l'ECS
A	Alarme	A	Une alarme est déclenchée. Le code d'alarme est affiché à côté de cette icône.
0	0		Unique
	Fiogrammateur	(7)	Programmateur hebdomadaire
<u>`</u>	Dérogation	2	Les paramètres actuels de fonctionnement ont été modifiés manuellement et ne correspondent pas au paramètres de la programmation active du programmateur.
6	Mode Installateur	8	Le contrôleur de l'unité est en mode installeur, qui autorise des privilèges particuliers.
۵	Verrouillage du menu	۵	Le menu est verrouillé par une commande centrale. Cette icône apparaît lorsque la communication intérieure est interrompue.
A	Température de l'air extérieur	₼	La température de l'air extérieur est indiquée à côté de cette icône.
-00-	Chauffe-eau ECS	-00-	Le dispositif de chauffe-eau d'ECS est en fonctionnement.
₩	Dégivrage	æ	Fonction de dégivrage est activée.
-		-	Fonctionnement en mode de commande local si aucune icône n'est affichée
 ≜	(Local/Total)	*	Fonctionnement en mode de commande total
•	Arrêt forcé	•	Cette icône s'affiche sous chaque élément de paramétrage désactivé (OFF) au cas où l'entrée d'arrêt forcé est établie et que son signal est reçu.
ANTI LEG	Fonctionnement Anti légionelle	ANTI LEG	Le fonctionnement Anti légionelle est activé
8	Fonctionnement forçage ECS	8	Le fonctionnement forçage ECS est activé.
J	Mode nuit	J	Informe sur le fonctionnement du mode nuit

10.3.1 Vue générale



1 Date et heure

État de fonctionnement du chauffage de l'ECS (OFF, Thermo-ON/OFF)

3 Contrôle ECS

Cette vue d'écran affiche la température de consigne de l'ECS et une icône qui indique le déroulement du fonctionnement du chauffage de l'ECS. Différentes autres icônes apparaissent dans cette vue, en indiquant, si ces options sont activées, le fonctionnement du chauffe-eau électrique d'ECS auxiliaire, l'activation du programmateur et le fonctionnement en forçage ECS.

La température de consigne peut se modifier à l'aide des flèches de cette vue. Les actions rapides suivantes s'affichent en appuyant sur la touche « OK » :

- Programmateur : Menu permettant de sélectionner et de configurer le programmateur simple et le programmateur hebdomadaire.
- État : Affichage des informations relatives aux conditions de fonctionnement actuelles.
- Forçage ECS : Déclenchement du chauffe-eau d'ECS auxiliaire, pour accélérer le fonctionnement du chauffage de l'ECS.

4 Icônes d'état de l'unité

Cette vue d'écran affiche les icônes de notification relatives à l'état général et aux conditions de fonctionnement de l'unité, y compris diverses autres icônes, telles que commande centrale, mode nuit ou compresseur.

5 Indication de température extérieure / d'alarme

La température extérieure est indiquée à côté de l'icône en forme de maison pendant le fonctionnement normal.

En cas de fonctionnement anormal, l'icône d'alarme et son code correspondant s'affichent.

Comme mesure de protection du système, l'unité YUTAMPO se met en état d'arrêt forcé au cas où la température ambiante extérieure serait hors de sa plage de fonctionnement (entre -15°C et 37°C) et qu'il faudrait mettre le compresseur en marche. La température ambiante extérieure indiquée sur le contrôleur LCD clignotera, indiquant cette situation.

6 Boutons disponibles / Mode Installateur

Cette vue d'écran indique quelles sont les touches du

contrôleur pouvant être utilisées à ce moment.

Si le mode Installateur est activé, son icône sera affichée sur la droite de cette barre.

HITACH

10.3.2 Menu utilisateur



18 PMFR0544 rev.4 - 02/2023

10.4 CONTENU

		Contenus de	menu							
Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4							
Informations	s de fonction	nement								
	Général									
	FCS									
	Consomma	tion d'energie								
Configuratio	Historique d	les alarmes								
Configuratio	Ontions dér	nérales								
	Options ger	Option comma	nde externe							
		A drasses as 111								
	Reglage Pro									
		ECS								
	500	Supprimer tout	Prog. Hebdo							
	EUS	01	oo 🖪							
		Chautte-eau E	05 🖬							
	Pompe à ch									
	Fompe a ci	Mode nuit								
	Fonctions o	ptionnelles								
		Svstème 뎍								
			Configuration énergie							
		ECS								
			Pompe de circuit 뎍							
			Forçage ECS							
		Fonctionnemer	nt de secours							
			Mode							
			Fonctionnement							
	Entrée / Sor	rtie 🗳								
		Entrées 🗲								
		Sorties 💽								
Réglages co	ontrôleur									
	Options du	contrôleur 🖻								
	Date et heu	re								
		Régler date et	heure							
		Horaire d'été								
		Fuseau horaire								
	Reglages e	cran								
	Selection la	ngue								
Mise en ser	vice 🗳									
	Récupératio	on de charge 🗲								
		Démarrage Ré	cupération de charge 🗷							
A propos de)	o ovotàn								
	Information	s systeme								
	information	de contact								
Restaurer p	aramètres us	sine 🗳 (*)								
Retour au m	node utilisate	eur 🗲								

Mode Installateur

L'icône 🖸 indique que le menu pour configurer le système ne peut être utilisé que par l'installeur ou un utilisateur particulier disposant d'autorisations d'accès supérieures. Pour accéder au contrôleur en tant qu'installeur, appuyez sur les touches « OK » et « ≤> » pendant 3 secondes.



Le message « Mot de passe » s'affichera.

Le mot de passe pour Installateur est :



-C

Confirmez le mot de passe en appuyant sur la touche « OK ».

Si le mot de passe saisi est correct, l'icône du mode installateur apparaît dans la barre de notifications (ligne du bas).

Icône mode Installateur

Après 30 minutes d'inactivité, il est nécessaire de répéter la procédure d'identification. Pour quitter le mode installateur et revenir au menu de l'unité, appuyez sur le bouton « 5 » pendant 3 secondes ou utilisez « Retour au mode utilisateur » du menu principal.

i REMARQUE

- Les chapitres suivants expliquent les réglages particuliers qu'un l'installateur professionnel peut modifier. Il est essentiel de bien comprendre qu'un installateur professionnel peut également effectuer toutes les actions disponibles aux autres utilisateurs.
- (*) Il est recommandé de couper et de rétablir l'alimentation électrique après avoir réalisé une réinitialisation d'usine de façon à s'assurer que tous les paramètres ont été rétablis à leurs valeurs par défaut.

10.5 MENU DE NAVIGATION

Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche « 🗮 ».

Description	Valeur par défaut	Plage	Incr.	Unité	Description				
	Inf	ormations de foncti	onneme	ent					
Informations de fonctionnement – ECS	6								
Fonctionnement	-	En/Sans demande	-	-					
Température actuelle	-	-	-	°C					
Température de consigne	-	-	-	°C					
État du chauffe-eau électrique	-	Activé / Désactivé	-	-					
Fonct. du chauffe-eau électrique	-	En/Sans demande	-	-					
État anti-légionelle	-	Activé / Désactivé	-	-					
Fonct. Anti légio.	-	En/Sans demande	-	-					
Informations de fonctionnement – Détails PAC									
Température ambiante extérieure	-	-	-	°C					
Temp. du gaz de refoulement	-	-	-	°C					
Temp. du gaz d'évaporation	-	-	-	°C					
Fréquence de fonct. de l'inverter	-	-	-	Hz					
Dégivrage	-	-	-	-					
Courant du compresseur	-	-	-	Α					
Puissance de l'unité	-	-	-	CV					
Type d'unité	Yutampo	-	-	-					
Informations de fonctionnement – Cor	sommation d'éne	ergie							
Informations de fonctionnement – Conso	mmation d'énergie	– Puissance absorbe	ée						
ECS	-	-	-	kWh					
Total	-	-	-	kWh					
Informations de fonctionnement – His	torique des alarm	es							
		Configuration sys	stème						
Configuration système – Options géne	érales								
Configuration Système – Options généra	les – Option comm	nande externe							
Type de contrôle	Local	Local/Total	-	-	Si l'unité Yutampo est connectée à un dispositif de commande centrale (KNX, Modbus, etc.) Local : Les commandes centrales sont désactivées Total : Les commandes centrales sont activées				
Configuration Système – Options généra	les – Adressage H	-LINK							
Adresse du cycle frigorifique	0	0 ~ 63	1	-	Si l'unité Yutampo est connectée à un dispositif				
Adresse de l'unité intérieure	0	0 ~ 63	1	-	de commande centrale, les adresses de communication H-LINK doivent être attribuées (valeurs par défaut : 0:0)				
Configuration Système – Réglage Pro	g. Hebdo.			·					
Configuration Système – Réglage Prog.	Hebdo. – ECS								
Type de programmateur	Désactivée	Désactivé Unique Hebdomadaire	-	-					
Configuration du programmateur hebdomadaire	-	-	-	-					
Répétition	Jamais Une fois Tous les jours Week-end Jour de semaine	-	-	0					
Heure de démarrage	06:00	00:00 à arrêt – 00:10	°C	00:10					
Température de consigne	-	-	°C	1					
Heure d'arrêt	12:00	Démarrage +00:10 à 24:00	-	00:10					
Réinitialisation	-	-	-	-					

FR

Description	Valeur par défaut	Plage	Incr.	Unité	Description
Configuration Système – ECS					
Mode	Standard	Standard / Usage Intensif	-	_	Il existe deux modes de fonctionnement : Standard : Le fonctionnement du chauffage de l'ECS démarre lorsque la température de l'eau du ballon est suffisamment basse pour démarrer la pompe à chaleur. L'ECS est toujours chauffée par la pompe à chaleur. Usage intensif : Le fonctionnement du chauffage de l'ECS démarre si la différence est supérieure à la température différentielle. L'ECS peut être chauffée en utilisant le chauffe-eau, la pompe à chaleur ou bien les deux.
Contrôle	Haut rendement	Haut rendement / Haute vitesse	-	-	Il existe deux commandes de chauffage de ballon : Haut rendement : Le fonctionnement du compresseur est établi sur un rendement optimal pour une consommation énergétique plus faible. Haute vitesse : La pompe à chaleur est commutée sur la puissance de fonctionnement maximale pour chauffer le ballon le plus rapidement possible.
Température de consigne	45	30 ~ (T. consigne maximale)	1	°C	Réglage de la température de l'eau chaude sanitaire sélectionné par l'utilisateur. La valeur maximale de ce paramètre dépend de la température de consigne maximale établie par l'installeur.
T. max consigne	55	40~55 (*)	1	°C	Valeur maximale de la température de consigne d'ECS permise par l'installeur. (*) Lorsque le « chauffe-eau électrique » est activé, la température de consigne maximale est de 75 °C.
T. différentielle	6	2~15	1	°C	Hystérèse de fonctionnement du chauffe-eau en mode usage intensif.
Hystérésis Arrêt PAC	10	5~30	1	°C	Hystérèse de démarrage du fonctionnement du chauffage de l'ECS avec la pompe à chaleur (PAC).
Configuration Système - ECS - Anti légie	onelle				
État	Désactivée	Désactivé / Activé	-	-	État du fonctionnement anti légionelle (activé/ désactivé)
Jour d'enclenchement	Dimanche	Jour / Lun ~ Dim	-	Jour	Jour établi pour le fonctionnement anti légionelle
Heure de démarrage	01:00	(00:00~ 23:50)	00:10	temps	Heure établie pour le fonctionnement anti légionelle
Température de consigne	50	50~75	-	°C	Réglage de la température de l'eau chaude sanitaire en fonctionnement anti-légionellose.
Durée	10	10~60	-	min	Durée du traitement de choc
Configuration Système – ECS – Chauffe-	eau ECS				
Chauffe-eau électrique	Désactivée	Désactivé / Activé	-	-	État du fonctionnement de l'appoint électrique (activé/désactivé)
Temps d'attente de chauffe-eau électrique	45 ARRÊT- 5~40		5	min	Temps d'attente avant le démarrage du fonctionnement d'appoint électrique à partir du démarrage du compresseur (mode priorité consigne uniquement)

Description	Valeur par défaut	Plage	Incr.	Unité	Description
Configuration Système – ECS – Comb	inaison prioritair	e			
Туре	Eau	Eau / Mixte / Air	-	-	Si le « Type » de la priorité est établi sur « Eau », le système donne alors la priorité au fonctionnement Yutampo. Le fonctionnement air-air n'est pas permis pendant le processus de chauffage Yutampo lorsque celui-ci se fait au moyen de PAC. Si le « Type » de la priorité est établi sur « Air », le système donne la priorité au fonctionnement air-air. Le fonctionnement Yutampo ne sera jamais déclenché si une unité air-air est en mise marche. Si le « Type » de la priorité est établi sur « Mixte », le système permet le fonctionnement mixte et alterné d'unités air-air et Yutampo.
Temps maxi	Activé	Désactivé / Activé	1	-	Ce réglage ne peut être modifié que si « Type » est établi sur « Mixte » : Cette option n'est permise que si « Haute vitesse » est activée. Si elle est désactivée, Yutampo fonctionne jusqu'à ce que le point de consigne soit atteint. Si elle est activée, Yutampo fonctionne jusqu'à ce que le point de consigne soit atteint ou jusqu'à ce que le temps maximal de fonctionnement se soit écoulé. Veuillez noter que, si Yutampo s'arrête car le temps maximal de fonctionnement s'est écoulé, le chauffe- eau électrique doit alors démarrer de façon à poursuivre le processus de chauffage jusqu'à ce que le point de consigne soit atteint.
Temps maximale de fonctionnement	00:40	00:10 ~08:00	00:10	-	Ce réglage ne peut être modifié que si « Type » est établi sur « Mixte » : Cette option n'est permise que si « Temps maxi » est activé. Pendant ce temps, PAC est dédié aux unités Yutampo et air-air afin d'éviter leur fonctionnement en chauffage ou refroidissement Il est recommandé de pas diminuer ce temps dans le but d'atteindre la température de consigne au moyen d'un seul compresseur et d'un seul processus de chauffage.
Intervalle prod. ECS	1	1~24	1	Heure	Ce réglage ne peut être modifié que si « Type » est établi sur « Mixte » : Temps minimum entre 2 processus de chauffage consécutifs. Le fonctionnement de la PAC de Yutampo ne démarre que lorsque les conditions de l'eau permettent le déclenchement de PAC, mais jamais avant que le « Temps de cycle » se soit écoulé.
REMARQUE : Les fonctions spéciales, te Le fonctionnement du compresseur des	elles qu'usage inte unités air-air peut é	nsif, anti légionelle et être interrompu si l'ur	fonction le des fo	nnemen	t forcé, sont considérés comme première priorité. ements précédents l'exige.
Configuration Système – Pompe à cha	aleur				
Configuration Système – Pompe à chale	ur – Mode nuit				
Puissance	75	40~100	1	%	Ratio de réduction de la puissance de la pompe à chaleur
État	Désactivée	Désactivé / Activé	1	-	Etat d'activation du mode nuit (réduction de la charge du compresseur afin de réduire le bruit ambiant pendant la nuit).
Heure de démarrage	20:00	00:00 ~23:50	00:10	temps	Heure de démarrage du mode nuit
Heure d'arrêt	08:00	00:00 ~23:50	00:10	temps	Heure d'arrêt du mode nuit

FR

Description	Valeur par défaut	Plage	Incr.	Unité	Description
Configuration Système – Fonctions or	otionnelles				
Configuration Système – Fonctions optio	nnelles – Système	- Configuration éner	gie		
État	Désactivée	Désactivé / Activé	-	-	Le contrôle des données du mesureur de puissance est la mesure de la consommation énergétique réelle. Cela peut se faire en réalisant une estimation du groupe extérieur ou en branchant un mesureur de puissance externe.
Mesureur de puissance 1	Désactivée	Désactivé 0,1 1 10 100 1 000	-	lmp/ kWh	Nombre d'impulsions par kWh indiqué par le mesureur de puissance. Ce paramètre doit se régler en connectant un mesureur de puissance externe.
Configuration Système – Fonctions optio	nnelles – Système	- Fonctions configur	ables		
État	Désactivée	Désactivé / Activé	-	-	État d'activation de la fonction configurable (verrouillage/limitation du fonctionnement de la pompe à chaleur ou augmentation de la demande en fonction de la disponibilité de l'alimentation électrique).
		Blocage PAC			Configuration de l'action lorsque la fonction configurable est activée :
Choix fonctions	Blocage PAC		-	-	Blocage PAC : La pompe à chaleur est bloquée dans toutes les conditions.
		Compatible SG			Compatible SG : Fonctionnement compatible SG. Reportez-vous au manuel de maintenance pour plus de plus amples informations.
Activation	Formó	Fermé (NO)	_		Sélection du type d'activation de fonction configurable :
	renne	Contact (NF)		_	Fermé : Action lorsque l'entrée est fermée Ouvert : Action lorsque l'entrée est ouverte
Configuration Système – Fonctions optio	nnelles – ECS				
Configuration Système – Fonctions optio	nnelles – ECS – P	ompe bouclage			
Pompe bouclage	Désactivée	Désactivé Activé Anti légionelle Programmateur	-	-	État d'activation de la pompe à eau afin de procéder à la recirculation de l'eau chaude du ballon d'ECS au moyen de la pompe à chaleur. Cette fonction peut également être utilisée avec la fonction de protection anti-légionellose.
Configuration Système – Fonctions optio	nnelles – ECS – Fo	orçage ECS			
Activation	Impulsion	Impulsion Ouvert (NF)	-	-	État d'activation du forçage ECS (nécessaire pour accélérer la production d'ECS via l'activation
		Fermé (NO)			forcee de l'appoint electrique).
Consigne forçage ECS	55	Installateur maxi	-	°C	Réglage de la température de l'eau chaude sanitaire en fonctionnement forcé. La valeur maximale de ce paramètre dépend de la température de consigne maximale établie par l'installeur.
Configuration Système – Fonctions optio	nnelles – Fonction	nement de secours			
		Manuel /			En cas de dysfonctionnement du groupe extérieur, il est possible de commuter sur le fonctionnement de secours à l'aide du chauffe-eau électrique. Cela peut se faire avec les modes suivants :
Mode d'urgence	Manuel	Automatique	-	-	Manuel : L'utilisateur met en marche manuellement le chauffe-eau électrique.
					Automatique : En cas de dystonctionnement du groupe extérieur, le chauffe-eau électrique est automatique mis en marche.
Fonctionnement de secours	Arrât	Arrêt / Marche		_	État du fonctionnement de l'appoint électrique en mode secours manuel :
	/ 1100	Arrei Arrei / Marche			Marche : Chauffe-eau mis en marche Arrêt : Chauffe-eau arrêté

FONCTIONNEMENT - CONTRÔLEUR D'UNITÉ

HITACHI

Description	Valeur par	Plano	Incr	Unitó	Description
Description	défaut	Fidge	mer.	Unite	Description
Configuration Système – Entrée / Sort	ie				
Configuration Système – Entrée / Sortie -	- Entrées				
Entree 1	Desactivee	-	-	-	Les fonctions d'entrée sont disponibles fors de l'utilisation de l'accessoire ATW-OFC-02.
Entrée 3	Désactivée		_	_	L'unité Yutampo est pourvue de 3 entrées pouvant étre configurées afin de répondre aux besoins du client : Fonction Intel. / SG 1 : Cette fonction permet de verrouiller ou de limiter la consommation électrique de la pompe à chaleur lorsque des contraintes de consommation d'alimentation électrique doivent être respectées. En cas d'utilisation de l'application Compatible SG, cette entrée est utilisée comme entrée numérique 2 et permet quatre modes de fonctionnement : Forçage ECS : Demande manuelle du fonctionnement immédiat du chauffage de l'ECS. Compteur 1 : Entrée utilisée comme compteur d'impulsions kW/h pour contrôler la consommation d'énergie. Arrêt forcé : Arrêt forcé du fonctionnement de l'unité. Toutefois, la télécommande fonctionnera en réglage normal mais indiquera que le fonctionnement est interdit. SG 2 : En cas d'utilisation de l'application Compatible SG, cette entrée est utilisée comme entrée numérique 2 et permet quatre modes de fonctionnement est interdit.
Configuration Système – Entrée / Sortie -	– Sorties				
Sortie 1	Désactivée	-	-	-	Les fonctions de sortie sont disponibles lors de
Sortie 2	Désactivée	-	-	-	l'utilisation l'accessoire ATW-OFC-02.
Sortie 3	Désactivée	-	-	-	L'unité Yutampo est pourvue de 4 sorties pouvant être configurées afin de répondre aux besoins du client : Alarme : Sortie lorsqu'un « code d'alarme » est reçu depuis une unité intérieure ou un groupe extérieur. Fonctionnement : Sortie lorsque le ballon est en fonctionnement du chauffage de l'ECS. Dégivrage : Sortie si l'état de fonctionnement du
					groupe extérieur est dégivrage.
Sortie 4	Désactivée	-	-	-	Circulateur bouclage : Sortie lorsque la pompe de recirculation du ballon d'ECS est activée.
		Réglages contrô	leur		
Réglages contrôleur – Sélection langu	le				
		English			
		Español			
		Français			
		Italiano			
		Deutsch			
		Slovensko			
Sélection langue	Anglais	Português	-	-	Sélection de la langue de l'écran LCD
	Ŭ	Dansk			-
		Nederlands			
		Swedish			
		Suomi			
		Ελληνίκά			
		Hrvatski			

FR

Description	Valeur par défaut	Plage	Incr.	Unité	Description		
Réglages du contrôleur – Options du c	contrôleur						
		Programmateur			Configuration de la fonction du bouton « Favoris » du contrôleur de l'unité :		
Boutons favoris	Forçage ECS	Mode nuit	-	-	Programmateur : Création d'une programmation de programmateur.		
	, ,				Mode nuit : Démarrage du mode de nuit		
	Forçage ECS				Forçage ECS : Démarrage du fonctionnement du chauffage du ballon		
Réglages contrôleur – Date et heure							
Régler date et heure	-	-	-	-	Réglage de la date et de l'heure du contrôleur de l'unité.		
Horaire d'été	Désactivée	Activé / Désactivé	-	-	Configuration du changement automatique de l'horaire d'été, et du fuseau horaire correspondant,		
Fuseau horaire	0	0 ~ 12	-	-	si le changement automatique de l'horaire d'été est activé.		
Réglages contrôleur – Réglages écran							
Luminosité	5	0 - 6	1	-	Configuration de la luminosité de l'écran LCD		
Durée rétroéclairage	15	0 - 30	1	sec	Configuration de la durée du rétroéclairage de l'écran LCD		
Contraste	17	0 - 30	1	-	Configuration du contraste de l'écran LCD		
Luminosité bouton M/A	15	0 - 15	1	-	Configuration de la luminosité de la LED M/A		
		Mise en servi	се				
Mise en service – Recupération de cha	arge				Configuration et démarrage de la procédure de		
Durée	00:10	00:10 ~00:30	00:10	min	vidange, si cela s'avère nécessaire au moment de		
Démarrage Récupération de charge	-	-	-	-	la mise en service.		
		À propos de)				
À propos de – Informations Système							
Type d'unité	-	Yutampo					
Puissance de l'unité	-	-	-	CV			
Version contrôleur	-	-	-	-			
Version PCB UI	-	-	-	-			
Pack de langues	-	-	-	-			
À propos de – Personne à contacter							
Nom	Hitachi	-	-	-			
Nº téléphone	-	-	-	-			
	I	Restaurer paramètre	es usine)			
Retour au mode utilisateur							

11 FONCTIONNEMENT DU PROGRAMMATEUR

Le contrôleur de l'unité doit être réglé à la date et à l'heure correctes avant de pouvoir utiliser la fonction de programmation.

La fonction de programmation vous permet de sélectionner un programmateur unique ou hebdomadaire, comme l'illustrent les figures ci-dessous :

09:14	31/01/20	09:14	
ECS		EC	:S
Type de prog.	Unique	Type de prog.	Hebdomadaire
Répétition	Jamais	Configuration Pro	g. Hebdo.
Heure de démarrage	06:00	Réinitialisation	
T. consigne	51 ºC		
Heure d'arrêt	12:00		
希 ° 28°°	083	♣° 28*°	6066

11.5.1 Configuration du programmateur unique

Vous pouvez régler les paramètres suivants :

- Répétition (Jamais / Une fois / Tous les jours / Week-end / • Jour de semaine)
- Heure de démarrage : De 00:00 à 24:00
- Température de consigne : De 30 °C à 75 °C
- Heure d'arrêt : De 00:00 à 24:00

11.5.2 Configuration du programmateur hebdomadaire

Pour afficher l'écran détaillé de programmation, sélectionnez « Configuration Prog. Hebdo. » et appuyez sur « OK ». Les programmateurs programmés s'affichent dans un calendrier hebdomadaire.

09:14	. 31/01/20	13:42	2			31/0	1/20
ECS				ECS			
Type de prog.	Hebdomadaire	Lun	0 Arrêt	6	12	18 51°C Arrêt	24
Configuration Prog.	Hebdo.	Mar	Arrêt			51°C Arrêt	:
D 4 in it all a still a		Mer	Arrêt			51°C Arrêt	
Reinitialisation		Jeu	Arrêt			51°C Arrêt	
		Ven	Arrêt			51°C Arrêt	
		Sam	Arrêt	Arrêt			
		Dim	Arrêt	Arrêt			
≜° 28°°						∞ () () ()	0

Vous pouvez établir jusqu'à cinq événements de programmateur pour chaque jour de la semaine. Vous pouvez utiliser ces événements pour démarrer/arrêter le fonctionnement du chauffage de l'ECS, ou bien pour modifier la température de consigne du ballon d'ECS. Pour afficher la programmation détaillée de chaque jours de la semaine, sélectionnez les jours de la semaine souhaités dans le calendrier et appuyez sur le bouton « OK ». Vous pouvez régler les paramètres suivants de chaque programmation journalière :



- De : Heure de démarrage (l'état sélectionné demeure valide jusqu'à l'heure indiquée entre parenthèses dans la colonne «A»)
- Statut : (Marche / Arrêt)
- Consigne : Température de consigne du ballon d'ECS (de 30 °C à 75 °C)

Pour afficher un menu qui vous permettra de copier la configuration journalière et la transposer à d'autres jours de la semaine ou pour supprimer l'événement de programmateur sélectionné, appuyez sur le bouton « Menu » pendant l'édition des événements de programmateur d'un jour particulier.

HITACHI

Cooling & Heating

Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Spain, S.A.U. Ronda Shimizu, 1 - Políg. Ind. Can Torrella 08233 Vacarisses (Barcelona) Spain

© Copyright 2023 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Spain, S.A.U. – Tous droits réservés.

Imprimé en Espagne